

Budík s terčem

Význam tlačítek:

- M – časový režim
- S – nastavení času
- Mode – režim zbraně
 - nahrávání
 - přehrávání nahrávky

Vložení baterií:

- Vložte čtyři nové AA baterie do budíku a dvě nové AAA baterie do pistole. Baterie vkládejte dle polarity.
- Nevkládejte nové a staré baterie dohromady.
- Vybité baterie nahraďte novými
- Nenabíjejte baterie, které nejsou určeny pro nabíjení.
- Baterie mohou měnit pouze dospělé osoby.
- Nevyhazujte použité baterie do odpadkového koše.

Nastavení hodin:

- Stiskněte tlačítko M po dobu tří sekund, dokud se první dvě číslice nerozblíkají.
- Pomocí tlačítka S nastavte hodinu.
- Pomocí tlačítka M přepněte na nastavení minut a opět tlačítkem S nastavte minuty.
- Pro dokončení nastavení času zmáčkněte tlačítko M.

Nastavení buzení:

- Stiskněte tlačítko M pro přepnutí na budík. Poté podržte tlačítko M po dobu tří sekund dokud se nerozblíká symbol zvonku na budíku.
- Pomocí tlačítka S můžete povolit nebo zakázat buzení.
- Pomocí tlačítka M nastavte režim buzení.
- Po stisknutí tlačítka M se rozblíkají první dvě číslice. Tlačítkem S nastavte hodinu buzení.
- Tlačítkem M přepněte na minuty a nastavte tlačítkem S minuty buzení.
- Pro potvrzení buzení zmáčkněte tlačítko M.
- Budík bude zvonit po dobu tří minut nebo dokud nezasáhnete terč.
- Pokud na budík nebudete reagovat, přepne se do režimu spánku a po pěti minutách se opět zapne.

Režim hry:

Stisknutím tlačítka MODE se aktivuje zvuk. Pomocí tlačítka SET vyberte typ hry „GAME 1 nebo GAME 2“. Pro potvrzení zmáčkněte tlačítko MODE a začnete hrát.

- **Game 1:** Vaším cílem je zasáhnout co nejdříve terč. K dispozici máte několik výstřelů. Záleží je na Vás, jak dobře umíte mířit.
- **Game 2:** Vaším cílem je opět zasáhnout terč. K dispozici máte několik výstřelů. Pokud do terče střílíte všechny pokusy hra končí.
- K ukončení hry zmáčkněte tlačítko MODE.

Nahrávání:

- Zmáčkněte a podržte tlačítko nahrávání. Jakmile uslyšíte zvuk začněte nahrávat. Jakmile tlačítko pro nahrávání pustíte, automaticky se nahrávání zastaví.
- Pro přehrání zmáčkněte a podržte tlačítko play.

Mnoho veselých okamžiků s Vaším dárkem Vám přeje,

Distributor: Jelínek & syn, s.r.o.
VOgadgets.cz