


Moderní aroma difuzér - LED hodiny, efekt plamene



Návod k použití

Prosím použijte adaptér 5V 2A nebo vyšší jinak nebude produkt pracovat správně.

Schéma produktu



Provoz – funkce

Přidejte vodu do nádrže a připojte kabel do zástrčky (pokud není v přístroji voda , difuzér vypne sprej a plamenové osvětlení)

Produkt má dotykové ovládání.



Rozprašovač

Dotkněte se jednou: Velké množství mlhy a rozsvícení plamene

Dotkněte se dvakrát: Malé množství mlhy

Dotkněte se třikrát: Mlha a plamen se vypnou



Plamen

Dotkněte se jednou: Vysoké osvětlení

Dotkněte se dvakrát: Malé osvětlení

Dotkněte se třikrát: Plamen se vypne



Časování

Dotkněte se pro vybrání 6h-3h-2h-1h

*výchozí časovač je nastaven na 6h

Noční světlo

Dotýkáním se pravé strany difuzéru zapnete osvětlení a opakovaným dotýkáním vybíráte a měníte styl osvětlení (dohromady 21 variant) a dlouhým dotykem osvětlení vypnete.

Nastavení času



1. Krátkým stisknutím **SWITCH** vyberete 12 nebo 24 hodinový formát.
2. Krátkým stisknutím **MODE** nastavíte hodinu.
3. Krátkým stisknutím **UP** zvýšíte číslo.
4. Krátkým stisknutím **DOWN** snížíte číslo.
5. Krátkým stisknutím **MODE** ještě jednou nastavíte minuty.
6. Krátkým stisknutím **SWITCH** ukončíte nastavení.

Poznámka: Dotknutím se levé strany difuzéru upravujete intenzitu osvětlení hodin.

Nastavení budíku

Budík 1

1. Krátkým stisknutím **MODE** 3x pro nastavení hodiny.
2. Krátkým stisknutím **UP** zvýšíte číslo.
3. Krátkým stisknutím **DOWN** snížíte číslo.
4. Krátkým stisknutím **MODE** ještě jednou nastavíte minuty.
5. Krátkým stisknutím **SWITCH** ukončíte nastavení.
6. Krátkým stisknutím **UP** Zapnete/vypnete budík 1


Když je alarm zapnutý uvidíte  na displeji
Když je vypnutý  zmizí

Poznámka: Když budí zvoní, dotknutím levé/pravé strany difuzéru se budík odloží o 9 minut

Doba zvonění: 1 minuta


Budík 2

1. Krátkým stisknutím **MODE** 5x pro nastavení hodiny.
2. Krátkým stisknutím **UP** zvýšíte číslo.
3. Krátkým stisknutím **DOWN** snížíte číslo.
4. Krátkým stisknutím **MODE** ještě jednou nastavíte minuty.
5. Krátkým stisknutím **SWITCH** ukončíte nastavení.


6. Krátkým stisknutím  Zapnete/vypnete budík 2

Parametry produktu


Materiál: ABS+PP	Kapacita voda: okolo 150ml
Vstup: DC 5V/2A	Objem mlhy: 3-15mL/h
Napájení: 5.5W	Časovač: 6-3-2-1h
Hmotnost: okolo 355g	Rozměr: 192*89*112mm




1. Ujistěte se že jste otevřeli horní víko a poté přidejte doporučené množství vody. (Voda by neměla překročit maximální hranici hladiny). Nepřilévejte vodu do výstupu vzduchu.



2. Můžete přidat přiměřené množství esenciálního oleje (2-3 kapky). Nepřidávejte olej do výstupu vzduchu



3. Nasad'te zpět vrchní víko



4. Připojte kabel

Oprava a údržba

1. v případě potřeby otřete suchým hadříkem při vypnutém přístroji.
2. Pokud produkt nepoužíváte delší dobu, prosím, vyčistěte a vysušte jej.
3. Pokud dojde k vylití vody. Prosím okamžitě odpojte přístroj od elektriky. Otočte jej dnem nahoru a nechte přirozeně vyschnout.

Varování

1. je zakázáno bez předchozího souhlasu demontovat tento výrobek. Pokud potřebuje opravu, kontaktujte prosím prodejní kancelář pro odbornou technickou podporu a údržbu.
2. Neumisťujte výrobek do výšky/sklonů/auta nebo na jiná nestabilní místa.
3. Prosíme neničte záměrně napájecí kabel. Nenechávejte kabel ve vysokých teplotách.
4. Pokud produkt nepoužíváte delší dobu odpojte jej od elektriky, očistěte a uklid'te do původního obalu.
5. Pro lepší hygienu vypus'te vodu z nádrže po každém použití a vysušte ji měkkým hadříkem.
6. Nezakrývejte spuštěný přístroj.
7. Vyhněte se přímému kontaktu s oblečením, zdmi a nábytkem.
8. Nepřemisťujte spuštěný produkt.
9. Zabraňte styku s dětmi.